

Настройки датчиков для работы с агентом

Для приема метрик с устройств на самих устройствах нужно настроить HTTP выгрузку на агент.

Url для выгрузки с датчиков составляется по схеме:

`http://IP:PORT/collector/metrics` - для метрик

`http://IP:PORT/collector/alarm` - для лога

где **IP** - ip адрес устройства, на котором установлен агент

PORT - значение параметра `CFG_API_PORT` из [конфига](#) агента

Revision #3

Created 22 November 2022 06:31:51 by Роман Каржавин

Updated 22 November 2022 06:45:33 by Роман Каржавин